

控制舵机

1. 学习目标

这节课程我们主要使用 micro:bit 和 Super:bit 扩展板控制舵机转动。

2. 编程方式

方式一在线编程: 首先将 micro:bit 通过 USB 连接电脑,电脑会弹出一个 U盘, 点击 U盘里的网址: http://microbit.org/进入编程界面。添加亚博智能软件包 https://github.com/lzty634158/SuperBit,即可进行编程。

方式二离线编程: 打开离线编程软件,进入编程界面,点击新建,添加亚博智能软件包 https://github.com/lzty634158/SuperBit,即可进行编程。


3. 寻找积木

以下为本次编程所需积木块的位置。












4. 组合积木


汇总程序如下图所示:

控制单个舵机





控制四个舵机





5. 硬件连接

控制单个舵机

将舵机连接到 Super:bit 扩展板的 S1 接口,即舵机橙色线接在 S1 黄色接脚,红色线接红色接脚,棕色接黑色接脚。

控制四个舵机

将舵机连接到 Super:bit 扩展板的 S1-S4 接口,即舵机橙色线接在 S1-S4 黄色接脚,红色线接红色接脚,棕色接黑色接脚。

6. 实验现象

程序下载成功以后, micro:bit 点阵会显示爱心, 并且控制舵机转动; 程序开始时舵机归 0°; 转动角度: 0°->90°->180°->90°->0°, 时间间隔为 1 秒, 如此循环。如果需要重新开始请按下 micro:bit 主板背后的复位键。